

PL

Sposób użycia wkładek wielokrotnego użytku

Instrukcje zakładania

1. Ułatw sobie zadanie i jednocześnie prawidłowo załóż zatyczki: wolną dłoń pociągnij małżowinę uszną w górę/do tyłu i wkładaj zatyczkę, lekko ją wychylając i skręcając.
2. Nadal delikatnie skręcaj i przechylaj zatyczkę, aż zostanie założona tak, aby zapewniała dobrą szczelność. (Dobre uszczelnienie zapewni istotne zmniejszenie hałasu tła.)
3. Przy prawidłowym założeniu i uszczelnieniu kryza zatyczki nie wystaje z otworu kanału usznego.
4. Jeśli nie udało się prawidłowo dopasować zatyczki i uzyskać odpowiedniego uszczelnienia, powyższą procedurę należy powtórzyć. Nie narażaj się na szkodliwe oddziaływanie hałasu, stosując niewystarczające lub nie stosując żadnego uszczelnienia kanału słuchowego!

Uwaga: Aby uniknąć bólu i uszkodzeń kanału usznego lub bębenków usznych podczas wyjmowania zatyczki, można ją wtedy delikatnie skręcać.

Dalsze Instrukcje

- a) Wkładki należy nosić cały czas w obszarze występowania hałasu.
- b) Po użyciu zatyczek oczyść je wodą z dodatkiem łagodnego mydła (nie używaj detergentów). Przed ponownym użyciem zatyczek poczekaj aż całkowicie wyschną.
- c) Po użyciu wkładki należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- d) Regularnie sprawdzaj, czy niniejsze zabezpieczenie słuchu nie jest uszkodzone.
- e) Kontakt z niektórymi substancjami chemicznymi może negatywnie oddziaływać na właściwości produktu. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z producentem.
- f) Wtyczki należy dopasować, wyregulować i utrzymywać w czystości zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może znacznie osłabić funkcję ochronną wkładek.

Ostrzeżenie: Jeśli zatyczki wyposażone są w łączącą je linkę, wówczas nie wolno stosować ich w żadnym miejscu, w którym istniałoby niebezpieczeństwo wciągnięcia linki.