

**Xcellent**

EN420:2003 + A1:2009

Rozmiar: 7,8,9,10,11



Data produkcji, patrz oznakowanie CE w rękawicy

Art. 2111

Kategoria II

EN388: 2016 Ochrona mechaniczna: poziomy uzyskane w badaniach laboratoryjnych

Odporność na ścieranie(min.0 do maks. 4):

Odporność na przecięcie-test Coupe(Index)

(min.0 do maks. 5):

Odporność na rozrywanie(min.0 do maks. 4):

Odporność na przedziurawienie(min.0 do maks. 4):

Wytrjny odporność na ostre przedmioty EN ISO13997:

1999 (min. A do maks. F, X - nie testowano):

EN420: 2003 + A1: Zręczność 2009

(min.0 do maks.5): **poziom 5**,

Ochrona przed uderzeniem (P, jeśli przepustka,

F, jeśli nieudana):

EN388:2016



2121X

Poziom wydajności	1	2	3	4	5
Odporność na ścieranie	100	500	2000	8000	-
Odporność na przecięcie	1.2	2.5	5	10	20
Odporność na rozrywanie	10	25	50	75	-
Odporność na przedziurawienie	20	60	100	150	-

Poziom wydajności	A	B	C	D	E	F
Wytrjny odporność na ostre przedmioty EN ISO13997:1999	2	5	10	15	22	30

OSTRZEŻENIE

Jest to produkt ŚOI kategorii II certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem PPE 2016/425. Rękawice te zostały zaprojektowane w celu ochrony rąk użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi i zimnem, w granicach oznaczonych poziomów. Należy jednak pamiętać, że żaden element ŚOI nie zapewnia pełnej ochrony i należy zawsze zachować ostrożność w przypadku narażenia na ryzyko. Wyniki testów w warunkach laboratoryjnych mogą nie odzwierciedlać czasu ochrony w miejscu pracy, ponieważ inne czynniki mogą wpływać na wydajność. Upewnij się, że produkty są używane ściśle zgodnie z przeznaczeniem aplikacji w ramach ich poziomów ochrony.

WYPROBUJ I ROZMIAR

Rozmiar zgodnie z EN420: 2003 dla wygody i zręczności. Zapoznaj się wcześniej z rozmiarem dłoni i załóż tylko odpowiedni rozmiar rękawicy odpowiedni do ręki.

SPRAWDŹ PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem sprawdź produkt, jeśli jest w dobrym stanie. W przypadku produktu uszkodzonego lub nie będącego w dobrym stanie nie zapewni on oznaczonej ochrony i musi zostać usunięty.

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowuj produkty w suchym i chłodnym miejscu bez bezpośredniego światła słonecznego. Nie można przewidzieć okresu trwałości produktu, ponieważ zależy on od miejsca przechowywania i innych warunków. W przypadku nowego produktu przechowywanego we właściwy sposób, okres trwałości może zwykle wynosić 3 lata.

CZYSZCZENIE: Mycie lub czyszczenie na sucho wymaga uprzedniej konsultacji z uznanym specjalistą, ponieważ takie leczenie może zmienić właściwości ochronne rękawicy. Rękawice muszą być zawsze sprawdzane pod kątem integralności przed ponownym użyciem. Ocena z zaznaczonymi poziomami wydajności na podstawie testów niewykorzystanych rękawic.

UTYLIZACJA: Utylizować zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

ALERGENY

W kontakcie ze skórą, szczególnie dla osób wrażliwych, każda rękawica może spowodować nieoczekiwaną reakcję alergiczną. Jeśli tak się stanie, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem. Substancje alergiczne nie są znane producentowi. Proszę zgłaszać każdy przypadek nadwrażliwości lub reakcji alergicznej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI: Pobierz ze strony internetowej <https://xcellent-safety.eu/en/DeclarationofConformity/>.

**Nazwa i adres producenta**

Xcellent Safety GmbH
Am Seestern 4
D-40547 Düsseldorf
www.xcellent-safety.eu

Jednostka notyfikowana badania typu WE

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
Słowenia
Nr zawiadomienia: 1493