



Xcellent®

EN420:2003 + A1:2009
Rozmiar: 6,7,8,9,10,11,12

Data produkcji, patrz oznakowanie CE w rękawicy

Art. 3000
Art. 3001
Art. 3005
Art. 3006

Kategoria II

EN388: 2016 Ochrona mechaniczna:
poziomy uzyskane w badaniach laboratoryjnychOdporność na ścieranie (min.0 do maks. 4):
Odporność na przecięcie-test Coupe(Index)
(min.0 do maks. 5):Odporność na rozrywanie (min.0 do maks. 4):
Odporność na przedziurawienie (min.0 do maks. 4):
Wynik odporność na ostre przedmioty EN ISO13997:1999 (min. 0 do maks. F, X - nie testowano):
EN420: 2003 + A1: 2009 Zręczność
(min.0 do maks.5): **poziom 5**,
Ochrona przed uderzeniem (P, jeśli przepustka,
F, jeśli nieudana):

EN388:2016



4131A

A

Poziom wydajności	1	2	3	4	5
Odporność na ścieranie	100	500	2000	8000	-
Odporność na przecięcie	1.2	2.5	5	10	20
Odporność na rozrywanie	10	25	50	75	-
Odporność na przedziurawienie	20	60	100	150	-

Poziom wydajności	A	B	C	D	E	F
Wynik odporność na ostre przedmioty EN ISO13997: 1999	2	5	10	15	22	30

EN407:2004 Ochrona przed ciepłem:

poziomy uzyskane w badaniach laboratoryjnych

A - Płonące zachowanie:	X of 4	EN407:2004
B - Ciepło kontaktowe:	1 of 4	
C - Ciepło konwekcyjne:	X of 4	
D - Promieniujące ciepło:	X of 4	
E - Małe krople stopionego metalu:	X of 4	
F - Duża ilość stopionego metalu:	X of 4	X1XXXX



X = nie testowane lub metoda testowania nie nadaje się do projektowania rękawic

OSTRZEŻENIE

Jest to produkt ŚOI kategorii II certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem PPE 2016/425. Rękawice te mają na celu ochronę rąk użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi i cieplnymi w granicach zaznaczonych poziomów. Należy jednak pamiętać, że żaden element ŚOI nie może zapewnić pełnej ochrony i należy zachować ostrożność w przypadku narażenia na ryzyko. Wyniki testów w warunkach laboratoryjnych mogą nie odzwierciedlać czasu trwania ochrony w miejscu pracy z powodu innych czynników, które mogą mieć wpływ na wydajność. Upewnij się, że produkty są ściśle używane do zamierzonych aplikacji w ramach ich poziomu ochrony.

WYPROBUJ I ROZMIAR

Rozmiar zgodnie z EN420: 2003 dla wygody i zręczności. Zapoznaj się wcześniej z rozmiarem dłoni i załóż tylko odpowiedni rozmiar rękawicy odpowiedni do ręki.

SPRAWDŹ PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem sprawdź produkt, jeśli jest w dobrym stanie. W przypadku produktu uszkodzonego lub nie będącego w dobrym stanie nie zapewnij on oznaczonej ochrony i musi zostać usunięty.

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowuj produkty w suchym i chłodnym miejscu bez bezpośredniego światła słonecznego. Nie można przewidzieć okresu trwałości produktu, ponieważ zależy on od miejsca przechowywania i innych warunków. W przypadku nowego produktu przechowywanego we właściwy sposób, okres trwałości może zwykle wynosić 5 lat.

CZYSZCZENIE: Mycie lub czyszczenie na sucho wymaga uprzedniej konsultacji z uznanym specjalistą, ponieważ takie leczenie może zmienić właściwości ochronne rękawicy. Rękawice muszą być zawsze sprawdzane pod kątem integralności przed ponownym użyciem. Ocena z zaznaczonymi poziomami wydajności na podstawie testów niewykorzystanych rękawic.

UTYLIZACJA: Utylizować zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

ALERGENY

W kontakcie ze skórą, szczególnie dla osób wrażliwych, każda rękawica może spowodować nieoczekiwaną reakcję alergiczną. Jeśli tak się stanie, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem. Substancje alergiczne nie są znane producentowi. Proszę zgłaszać każdy przypadek nadwrażliwości lub reakcji alergicznej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI: Pobierz ze strony internetowej <https://xcellent-safety.eu/en/DeclarationofConformity/>.

Nazwa i adres producenta

Xcellent Safety GmbH
Am Seestern 4
D-40547 Düsseldorf
www.xcellent-safety.eu

Jednostka notyfikowana badania typu WE

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
Słowenia
Nr zawiadomienia: 1493

