

Pomiar

Ochrona

Weryfikacja



Rolowane wkładki przeciwhałasowe



Instrukcja dopasowania

Standardowej wielkości wkładki pasują do większości kanałów słuchowych. Dostępne są również wkładki Superfit 36 dla większych kanałów słuchowych jak również wkładki Small dla wąskich kanałów słuchowych. Umieść wkładkę pomiędzy palcami a kciukiem ręki.

- 1) Zroluj piankę pomiędzy palcami a kciukiem. Stopniowo zwiększaj nacisk tak, aby ukształtować cienki wałeczek.
- 2) Drugą ręką odciągnij lekko ucho na zewnątrz i do dołu. Umieść wkładkę w kanale słuchowym.
- 3) Właściwe dopasowanie może zostać sprawdzone przez przyłożenie ręki do ucha. Jeśli wkładka jest umieszczona prawidłowo, tylko koniec wkładki powinien być wyczuwalny.
- 4) Jeśli większość wkładki znajduje się poza kanałem słuchowym, wyjmij ją i ponownie dopasuj.

Słuchaj, czy dochodzący hałas przy założonych obu wkładkach jest stały. Zakryj oboje uszu szczelnie złożonymi dłońmi. Dźwięk powinien być słyszalny tak samo niezależnie czy są zakryte dłońmi czy nie.

Jeśli nie można uzyskać odpowiedniego dopasowania, spróbuj innej wielkości wkładek lub innego typu ochronników.

Więcej informacji na www.3m.pl/ochronasluchu

Chronimy Twój świat



PELTOR™

