



# Arkusz danych technicznych

**Artykuł:** 2250 **teXXor**  
**Model:** Rękawice Chemoodporne NATURLATEX, GERAUT  
**Rozmiary:** 7, 8, 9, 10, 11

Szczegółowe informacje o wymiarach i masach produktów znajdują się poniżej (tabela).

**Kolor:** jasnoniebieski  
**Długość:** 30 cm (ok.)  
**Materiał:** Naturalny lateks  
 Podszewka: 100% trykotu bawełnianego  
**Grubość:** 1,40 mm (ok.)  
**Pakowanie:** 120 para / karton  
**opakowanie wewnętrzne:** 12 pary w pakiecie

Szczegóły dotyczące opakowania patrz poniżej (tabela).

**Instrukcje prania:**



**SOO kategoria:** **ŚOI kat. III - obejmuje ryzyko, które może mieć poważne konsekwencje, jak śmierć lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, według rozporządzenia o ŚOI (UE) 2016/425, aneks I**  
 (zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

**Standard:**

**EN 420:2003+A1:2009 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne**

**EN 388:2016 - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi**

	Odporność na ścieranie	2
	Odporność na przecięcie (test Coupe)	1
	Odporność na rozrywanie	3
	Odporność na przedziurawienie	1
	Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	X

**EN 13594:2015 - Ochrona przeciwudarowa**

Badanie: X

**EN 374-1:2016 - Rękawice ochronne chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami (Część 1: Terminologia i wymagania eksploatacyjne w zakresie zagrożeń chemicznych)**

Typu A:	Substancja chemiczna:	EN 374-4:2013	Klasa
	Metanol (A)	-13,0%	3
	40% Wodorotlenek sodu (K)	-14,9%	6
	96% Kwas siarkowy (L)	-37,2%	4
	99% Kwas octowy (N)	5,1%	4
	25% Woda amoniakalna (O)	-8,7%	3
	37% Formaldehyd (T)	10,9%	6

**EN 374-5:2016 - Rękawice ochronne przeciw niebezpiecznym substancjom chemicznym i mikroorganizmom (Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące działania w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez mikroorganizmy)**

	Ochrona przed bakteriami i grzybami: przeszły
	Ochrona przed wirusami: nie testowany

**VIRUS**

**EGV 1935:2004 - Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 388/4 z dnia 13.11.2004 (i ich zmiany)**

	Wyjaśnienie:	Z tego powodu rękawice jednorazowego użytku można stosować bez zastrzeżeń w przemyśle spożywczym do przygotowywania i obróbki dla nietłusta żywności. Od strony niezadrukowanych powierzchni rękawice mogą mieć krótkotrwały i bezpośredni kontakt z suchymi, wodnymi, kwaśnymi i alkoholowymi produktami spożywczymi oraz przetworami mlecznymi.
--	--------------	---

(X = nie testowane)

Bardziej szczegółowe informacje na temat standard można znaleźć na kolejnych stronach.




**Ekwipunek:**

Naturalny lateks, szorstkowane, wysokiej jakości wyściółka z trykotu bawełnianego, przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004, bardzo długie wykonanie: ok. 30 cm, grubość materiału: ok. 1,40 mm

**Cechy:**

Przyjemne w noszeniu, pewność chwytu dzięki szorstkowanej części chwytnej. Duża elastyczność i odporność na działanie cieczy i chemikaliów (patrz informacje producenta). Certyfikowana przydatność żywności.

**Przeznaczenie, obszary stosowania i ocena ryzyka:**

Możliwość stosowania do prac ogólnych o wysokim ryzyku oraz do kontaktu z żywnością, płynami i chemikaliami w ramach określonej klasyfikacji, farbami, lakierami, olejami, benzyną, np. w rzemiośle, budownictwie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, rybnym, rolnictwie, w administrowaniu obiektami

Rękawice te spełniają wymagania podanych norm technicznych. Zaleca się, aby rzeczywiste warunki stosowania nie mogły być symulowane, a wyłącznie do użytkownika należała decyzja, czy rękawice nadają się lub nie do planowanego zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem jego użytkowania należy zatem przeprowadzić ocenę ryzyka resztkowego celem ustalenia przydatności tych rękawic do przewidzianego zastosowania.

**Zwracać uwagę na nadrukowane piktogramy i stopnie odporności.**
**Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania:**

- Do manipulowania substancjami chemicznymi należy stosować wyłącznie rękawice opatrzone piktogramem chemicznym.
- Należy upewnić się, czy wybrane rękawice ochronne są odporne na działanie stosowanych substancji chemicznych.
- Nie stosować tych rękawic do ochrony przed ząbkowanymi krawędziami lub ostrzami bądź otwartym ogniem.
- Jeśli rękawice ochronne są niezbędne do zastosowań w wysokich temperaturach, należy upewnić się, czy spełniają one normę EN407 i zostały przetestowane zgodnie z jej wymogami.
- Nie należy nosić rękawic w pobliżu ruchomych części maszyn.
- Przed użyciem rękawic należy je dokładnie sprawdzić celem wyeliminowania wad i braków.
- Zwracać uwagę na fakt, że rękawice te nie zapewniają ochrony przed przedziurawieniem przez ostro zakończony przedmiot, np. igły strzykawek.
- Nie należy używać rękawic uszkodzonych, zużytych, zabrudzonych lub zatłuszczonych dowolną substancją (również od wewnątrz) ze względu na ryzyko podrażnienia lub zapalenia skóry. W razie wystąpienia tych zjawisk należy zasięgnąć opinii lekarza ogólnego lub dermatologa.

**EN 420:2003+A1:2009 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań**
**EN 388:2016 - Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami mechanicznymi:**

Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami mechanicznymi muszą uzyskać przynajmniej poziom odporności 1 lub A w wyniku badania odporności na przecięcie wg EN ISO 13997:1999, z uwzględnieniem przynajmniej jednej z cech (odporność na ścieranie, przecięcie, rozrywanie i przedziurawienie).

Odporność na ścieranie:	Liczba cykli, niezbędnych do przetarcia testowanej rękawicy ochronnej.
Odporność na przecięcie:	Liczba cykli testowych, wykonywanych ze stałą prędkością, podczas których próbka ulega przecięciu.
Odporność na rozrywanie:	Siła niezbędna do całkowitego rozerwania naciętej próbki.
Odporność na przedziurawienie:	Siła niezbędna do przedziurawienia próbki przy użyciu znormalizowanego ostro zakończony narzędzia probierczego.

**EN 388:2016**


2131X

Kryteria oceny	Ocena	Artykuł 2250
A = Odporność na ścieranie	0 - 4	2
B = Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5	1
C = Odporność na rozrywanie	0 - 4	3
D = Odporność na przedziurawienie	0 - 4	1
E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	A - F	X
F = Badanie odporności udarowej wg EN 13594:2015	P	X

Im wyższa cyfra, tym lepszy wynik badania. X oznacza „niebadane”, P oznacza „wynik pozytywny”.

Badanie	1	2	3	4	5
A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-
B = Odporność na przecięcie (indeks) - test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Odporność na rozrywanie (N)	10	25	50	75	-
D = Odporność na przedziurawienie (N)	20	60	100	150	-

Badanie	A	B	C	D	E	F
E = Odporność na przecięcie wg EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30
Artykuł 2250						


**EN 13594:2015 - Ochrona przeciwudarowa:**

Należy przetestować każdy obszar podlegający ochronie przeciwudarowej. W oparciu o metodę badań (wymiary próbki) nie można przetestować ochrony przeciwudarowej palców. Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami mechanicznymi powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający tłumienie uderzeń (np. posiadać ochronę kostek, grzbietów i wewnętrznych części dłoni). Rękawice tego typu muszą spełniać wymagania klasy ochrony 1 wg EN 13594:2015.

W przypadku wystąpienia zjawiska przytępienia podczas badania odporności na przecięcie (B), wyniki testu Coupe należy traktować jako wskazówkę, natomiast wynik badania odporności na przecięcie TDM (E) stanowi punkt odniesienia w kategorii odporności.

**OSTRZEŻENIE:**

**W przypadku rękawic składających się z dwóch lub większej liczby warstw, ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla odporność warstwy zewnętrznej.**

**Rękawice posiadające odporność na czynniki mechaniczne, które w odniesieniu do siły rozrywającej (C) osiągają i wykazują odporność klasy 1 lub wyższej, nie mogą być noszone w przypadkach występowania ryzyka pochwylenia przez ruchome części maszyny.**

**Testy odnoszą się do dłoni rękawic.**

**Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami:**

**EN ISO 374-1:2016, część 1:** Terminologia i wymogi dot. odporności na zagrożenia chemiczne

**EN 374-2:2014, część 2:** Określanie odporności na penetrację

**EN 374-4:2013, część 4:** Określanie odporności na degradację pod wpływem substancji chemicznych

**EN ISO 374-5:2016, część 5:** Terminologia i wymogi dot. odporności na działanie mikroorganizmów

**EN 16523-1:2015, część 1:** Określanie odporności materiałów na permeację substancji chemicznych - część 1: Permeacja ciekłych substancji chemicznych na skutek długotrwałego kontaktu

**Terminologia:**

**Degradacja:** Szkodliwa zmiana jednej lub większej liczby cech materiału, z którego wykonane są rękawice na skutek kontaktu z substancją chemiczną. Komentarz do terminu: Oznakami degradacji mogą być: złuszczenie, spęczenie, rozpuszczenie, utrata elastyczności, przebarwienie, zmiana wymiarów, wyglądu, stwardnienie bądź zmiękczenie itp.

**Penetracja:** Przenikanie substancji chemicznej przez materiały, szwy, otwory po igłach lub inne wady materiału, z którego wykonane są rękawice, na poziomie niemolekularnym.

**Permeacja:** Proces przenikania substancji chemicznej przez materiał, z którego wykonane są rękawice, na poziomie molekularnym. Komentarz do terminu: Permeacja obejmuje: absorpcję molekuł substancji chemicznej przez (zewnątrzną) powierzchnię materiału, stykającą się z substancją chemiczną; dyfuzję molekuł wchłoniętych przez materiał; desorpcję molekuł przez przeciwległą (wewnętrzną) powierzchnię materiału.

**Odporność na penetrację EN 374-2:2014:**

Artykuł	Wynik artykuł 2250
Badanie przenikalności powietrza	wynik pozytywny
Badanie przenikalności cieczy	nie testowany

**Odporność na penetrację EN 374-2:2014 Dopuszczalna granica jakości (AQL):**

Stopień odporności	Dopuszczalna granica jakości (AQL)	Poziom badania	Artykuł 2250
3	< 0,65	G1	
2	< 1,50	G1	AQL = 1,50
1	< 4,00	S4	

**Odporność na degradację EN 374-4:2013:**

Litera oznaczenia	Probierna substancja chemiczna	CAS-RN	Klasa	Art. 2250
A	Metanol	67-56-1	Alkohol prosty	bez zmian, -13.0%
K	Wodorotlenek sodu 40%	1310-73-2	Zasada nieorganiczna	bez zmian, -14.9%
L	Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	Kwas nieorganiczny o właściwościach utleniających	odbarwienie, -37.2%
N	Kwas octowy 99%	64-19-7	Kwas organiczny	bez zmian, 5.1%
O	Woda amoniakalna 25%	1336-21-6	Zasada organiczna	wypukły, -8.7%
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd	bez zmian, 10.9%

**Odporność materiałów na przenikanie substancji chemicznych EN ISO 374-1:2016:**



Czas przenikania na wylot min	Poziom efektywności w odniesieniu do przenikania
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

**Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi podzielono wg odporności na permeację na trzy typy:**

- Typ A: Odporność na permeację musi odpowiadać przynajmniej stopniowi 2 odporności na działanie nie mniej niż sześciu substancji chemicznych wg poniższej tabeli.
- Typ B: Odporność na permeację musi odpowiadać przynajmniej stopniowi 2 odporności na działanie nie mniej niż trzech substancji chemicznych wg poniższej tabeli.
- Typ C: Odporność na permeację musi odpowiadać przynajmniej stopniowi 1 odporności na działanie nie mniej niż jednej substancji chemicznej wg poniższej tabeli.

**Lista probierczych substancji chemicznych:**

Litera oznaczenia	Probiercza substancja chemiczna	CAS-RN	Klass	Czas przenikania na wylot (min.) Art. 2250	Klasa Art. 2250
A	Metanol	67-56-1	Alkohol prosty	85	3
B	Aceton	67-64-1	Keton		
C	Acetonitryl	75-05-8	Nitryl		
D	Dwuchlorometan	75-09-2	Węglowodór chlorowany		
E	Dwusiarczek węgla	75-15-0	Związek organiczny zawierający siarkę		
F	Toluen	108-88-3	Węglowodór aromatyczny		
G	Dietyloamina	109-89-7	Amina		
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Związki heterocykliczne i eteryczne		
I	Octan etylu	141-78-6	Ester		
J	n-Heptan	142-82-5	Węglowodór alifatyczny		
K	Wodorotlenek sodu 40%	1310-73-2	Zasada nieorganiczna	> 480	6
L	Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	Kwas nieorganiczny o właściwościach utleniających	226	4
M	Kwas azotowy 65%	7697-37-2	Kwas nieorganiczny o właściwościach utleniających		
N	Kwas octowy 99%	64-19-7	Kwas organiczny	124	4
O	Woda amoniakalna 25%	1336-21-6	Zasada organiczna	86	3
P	Nadtlenek wodoru 30%	7722-84-1	Nadtlenek		
S	Kwas fluorowodorowy 40%	7664-39-3	Kwas nieorganiczny		
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd	> 480	6

**Oznaczenie rękawic:**
**Typu A:**

Sześć badanych substancji chemicznych musi być identyfikowanych za pomocą liter podawanych poniżej piktogramu w sposób przedstawiony poniżej. Jeśli badanie obejmuje inne chemikalia niezajdujące się na liście, informacje na temat stopni odporności należy podać w instrukcji użytkownika.

EN ISO 374-1:2016/Typu A



AKLNOT

**WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE:**

- Niniejsza informacja nie obejmuje danych dotyczących rzeczywistego okresu ochrony na stanowisku pracy ani nie uwzględnia różnic pomiędzy mieszaninami a czystymi substancjami chemicznymi.
- Odporność na substancje chemiczne była oceniana w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobieranych wyłącznie z wewnętrznej powierzchni rąk (z wyjątkiem rękawic o długości 400 mm lub większej - w takim przypadku testuje się również wykładzinę) i odnosi się wyłącznie do badanych substancji chemicznych. Sytuacja może się różnić, jeśli dana substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie.



- Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice nadają się do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki panujące na stanowisku pracy mogą odbiegać od stosowanych podczas badania typu, w zależności od temperatury, tarcia i degradacji.
- Używane rękawice ochronne mogą ze względu na zmiany ich właściwości fizycznych zapewniać mniejszą odporność na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Zjawiska powstałe na skutek kontaktu z substancjami chemicznymi, m.in. degradacja, deformacja, strzępienie, przetarcia itp. mogą w sposób istotny skrócić rzeczywisty okres użytkowania. W przypadku agresywnych substancji chemicznych degradacja powinna stanowić istotny czynnik uwzględniany podczas wyboru rękawic ochronnych o wysokiej odporności na chemikalia. EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują na zmianę odporności rękawic po przebiciu na badaną substancję chemiczną.
- Przed przystąpieniem do użytkowania rękawic należy je sprawdzić pod kątem wszelkich wad i braków.
- W przypadku rękawic wielokrotnego użycia producent powinien podać istotne wskazówki w zakresie usuwania zanieczyszczeń. Jeśli brak informacji na temat usuwania zanieczyszczeń, rękawice należy przewidzieć wyłącznie do jednorazowego użycia, zamieszczając następującą wskazówkę ostrzegawczą: **Przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.**

### Ochrona przed mikroorganizmami (bakteriami i grzybami) wg EN ISO 374-5:2016:

#### Oznaczenie rękawic chroniących przed bakteriami i grzybami:

ISO 374-5:2016




#### WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE:

**Odporność na penetrację była oceniana w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do przebadanych próbek.**

**Nie przebadano na obecność wirusów.** (tę wskazówkę ostrzegawczą należy podać, jeśli nie wykonano badania tego typu)

#### Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością:

- EN 1186-1:2002, część 1: Przewodnik doboru warunków i metod badania migracji globalnej  
 EN 1186-5:2002, część 5: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem komory pomiarowej  
 EN 1186-14:2002, część 14: Metody badań zastępczych migracji globalnej z tworzyw sztucznych  
 EN 13130 i CEN/TS 14234 „Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością – tworzywa sztuczne”

 Rękawice zostały sprawdzone pod kątem migracji wg serii norm EN 1186, EN 13130 i CEN/TS 14234 „Materiały i artykuły mające kontakt z żywnością – Tworzywa Sztuczne”, aktualny stan.

Spełniają one wymagania:

- rozporządzenia (WE) nr 1935:2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 388/4 z dnia 13.11.2004, zmienionego załącznikiem nr 5.17 rozporządzenia (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 188 z dnia 18.07.2009, art. 3.  
 kodeksu artykułów żywnościowych i paszowych (niem. LFGB) w wersji ogłoszonej w dniu 3 czerwca 2013 r. (BGBl. IS.1426), zmienionej artykułem 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2017 r. (BGBl. IS. 2147), §§ 30 i 31.

i spełnia wymagania:

rozporządzenia (WE) nr 10/2011 Komisji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 12/1 z dnia 15.01.2011, zmienionego rozporządzeniem (UE) 2018/213 Komisji z dnia 12 lutego 2018 r., Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 41/6 z dnia 14.02.2018.

Dopuszczenie zgodnie z:

zaleceniem BFR XXI. Artykuły pierwszej potrzeby na bazie kauczuku naturalnego i syntetycznego, nowa wersja w postaci informacji nr 133, Federalny Dziennik Zdrowia 22 (1979) 318, zastąpiona informacją nr 220, Federalny Dziennik Zdrowia 59 (2016) 1365, stan z dnia 01.07.2016, wraz z informacją nr 221, Federalny Dziennik Zdrowia 61 (2018) 236.

Z tego powodu rękawice jednorazowego użytku można stosować bez zastrzeżeń w przemyśle spożywczym do przygotowywania i obróbki żywności. Od strony niezadrukowanych powierzchni rękawice mogą mieć krótkotrwały i bezpośredni kontakt z suchymi, wodnymi, kwaśnymi i alkoholowymi produktami spożywczymi oraz przetworami mlecznymi. Dopuszczalny stosunek powierzchni rękawic do ilości żywności wynosi przy tym 8,4 dm<sup>2</sup> na 5 kg produktu spożywczego. Należy zapewnić techniczną przydatność produktów. Obejmuje to również możliwy efekt sensoryczny produktu spożywczego. (Więcej informacji jest dostępnych po złożeniu zapytania.)

Zaświadczenie o braku zastrzeżeń o numerze 51412 U 20 z dnia 11.02.2020 zostało wystawione przez:

ISEGA  
 Zeppelinstr. 3-5  
 DE - 63741 Aschaffenburg  
 Niemcy



### Oznaczenia umieszczone na rękawicach:

Znak handlowy, nr. modelu, rozmiar, znak CE, identyfikacja no. jednostka certyfikująca, przydatności do żywności: symbol szklania i widelca, piktogramy, znak i, symbol producenta z datą produkcji w formacie: miesiąc/rok

**teXXor**

2250

10



Etykieta marki od producenta  
Numer artykułu od producenta  
Rozmiar (przykład)

Piktogramy z odpowiednimi numerami odpowiednich norm europejskich ŚOI (przykład, w celu szczegółowej prezentacji, patrz poprzednie strony).

Symbol szklanki lub widelca potwierdza, że produkt spełnia obowiązujące wymagania rozporządzenia (WE) 1935:2004 (wraz z późniejszymi zmianami) i może być stosowany do przygotowywania i obróbki żywności.



0598

Oznakowanie CE potwierdza zgodność z wymogami Rozporządzenia Europejskiego 2016/425.

Czteryfobowy numer Instytutu, który monitoruje zapewnienia jakości producenta. To jest dodawany do wyrobu znakiem CE.



Znak i: Wskazówka dotycząca informacji od producenta



Data produkcji w formacie miesiąc/rok: 00/0000

### Wymiary / wagi pojedynczego przedmiotu:

rozmiar	Długość w cm	Szerokość w cm	Wysokość w cm	Waga w gramach
7	28	10	0,4	85
8	29	9,5	0,4	91
9	30	12	0,4	86
10	29,5	11,5	0,4	94
11	30	13	0,4	93

Powyższe wartości są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić.

### Szczegóły dotyczące opakowania (jednostka opakowania):

rozmiar	kg brutto	kg netto	Długość w cm	Szerokość w cm	Wysokość w cm
7	22	20,5	55	40	30
8	24,4	22,9	55	40	30
9	27	25,5	56	45	36
10	28,2	26,7	55	40	30
11	25	23,5	56	45	36

Powyższe wartości są przybliżone i podlegają niewielkim zmianom.

### Niebezpieczne składniki - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):

Produkt wyprodukowano zgodnie z załącznikiem XVII europejskiego rozporządzenia REACH 1907/2006. Nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych w stężeniu wymagającym ujawnienia.

### Deklaracja zgodności

**CE** Niniejsze rękawice ochronne stanowią element sprzętu ochrony osobistej (ŚOI). Znak CE potwierdza, że produkt spełnia aktualnie obowiązujące wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425.

### Identyfikacja i wybór:

Wybór rękawic musi być dokonany zgodnie z wymogami miejsca pracy, rodzajem zagrożenia i odpowiednimi warunkami środowiskowymi. Pracodawca jest odpowiedzialny za wybór właściwego PSA. Dlatego konieczne jest sprawdzenie przydatności rękawic do potrzeb potrzebnych przed użyciem.



### Zasady przeprowadzania:

Rękawice spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy ich stan nie budzi żadnych zastrzeżeń i są stosowane we właściwy sposób. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan pod kątem wad lub uszkodzeń. Jeśli podczas stosowania na rękawicach pojawią się rysy czy dziury, rękawice należy natychmiast usunąć. Należy się upewnić, czy rękawice nie są zbyt duże lub zbyt małe i czy dobrze pasują. Wszelkie zmiany środków ochrony indywidualnej są niedozwolone. Należy przestrzegać instrukcji producenta i przechowywać je przez cały okres stosowania środków ochrony indywidualnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe szkody i/lub skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania.

### Instrukcje prania:



Nie myć, nie wybielać i nie suszyć w suszarce. Nie prasować. Profesjonalne czyszczenie na sucho i na mokro nie jest możliwe.

### Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja:

Zarówno nowe, jak i używane rękawice, szczególnie po ich oczyszczeniu, należy przed ponownym założeniem poddać dokładnej kontroli pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby ponownego użycia rękawic nie należy w żadnym wypadku przechowywać ich w stanie zabrudzenia. W razie niemożności usunięcia zabrudzenia lub wystąpienia potencjalnego zagrożenia, zaleca się ostrożne, naprzemienne zdejmowanie rękawic – najpierw prawej, a następnie lewej. Należy wówczas tak operować ręką ubraną w rękawicę, aby przy jej zdejmowaniu nie ubrudzić gołej ręki.

### Przechowywanie i starzenie:

Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i trzymać z dala od źródeł ciepła. W przypadku stałego nasłonecznienia lub nadmiernie wysokich temperatur okres trwałości produktu ulega skróceniu. Należy unikać kontaktu produktu z rozpuszczalnikami, które mogą powodować zmiany produktu lub jego właściwości. Okres trwałości w przypadku właściwego stosowania i przechowywania wynosi z reguły do 3 lat (patrz także data ważności na opakowaniu). Na opakowaniach z dozownikiem umieszczona jest dodatkowo data produkcji (miesiąc/rok).

### Utylizacja:

Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla środowiska. Utylizacja rękawic musi być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

### Zagrożenia dla zdrowia:

Ten produkt zawiera lateks wyprodukowany z kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja alergiczna, należy zasięgnąć porady lekarza ogólnego lub dermatologa.

### Pierwsza pomoc:

Rękawice zanieczyszczone niebezpiecznymi materiałami należy usunąć.

W przypadku kontaktu ze skórą: w razie wystąpienia reakcji alergicznej niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oko wodą. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

### Jednostka notyfikowana, odpowiedzialna za wykonanie badania typu:

CENTXBEL Gent  
Technologiepark 70  
BE 9052 Gent  
Belgien  
(number identyfikacyjny: 0493)

zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425.

### Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za monitorowanie zapewnienia jakości związanej z procesem produkcyjnym (moduł D, zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia PSA (UE) 2016/425):

SGS Fimko Oy,  
Takomotie 8  
FI-00380 Helsinki,  
Finland  
number identyfikacyjny: 0598

**Kompletna deklaracja zgodności i Informacje producenta dostępne są w:**

[www.big-arbeitsschutz.de](http://www.big-arbeitsschutz.de)



Stworzony na 15.11.2018