

Poprawne dopasowanie półmaski wielokrotnego użytku

Ochrona dróg oddechowych jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest odpowiednio dobrana, dopasowana i noszona przez cały czas, gdy użytkownik jest narażony na kontakt z groźnymi zanieczyszczeniami. Półmaski wielokrotnego użytku muszą zapewniać dobre uszczelnienie między krawędziami części twarzowej, a twarzą. Jeśli brak jest szczelności, ochrona nie będzie zapewniona, ponieważ zanieczyszczone powietrze może przedostać się przez szczeliny. Aby uzyskać pomoc dotyczącą dobrego dopasowania, skontaktuj się ze swoim przełożonym oraz zapoznaj się ze instrukcjami dla użytkownika. Dodatkowo poniższe kroki zawierają opis kluczowych elementów pomagających uzyskać dobre dopasowanie półmaski wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800.



Twarz musi być ogolona na gładko. Nie zakładaj półmaski, jeśli masz brodę lub inny zarost na twarzy. Zwiąż długie włosy z tyłu i zdejmij biżuterię, aby półmaska dobrze przylegała do twarzy.



1. Dopasuj część nagłowia tak, aby było Ci wygodnie. Jedną ręką umieść półmaskę na twarzy przykrywając usta i nos, następnie drugą ręką umieść więźbę taśm nagłowia na czubku głowy.



2. Chwyć końce dolnych taśm dłońmi, ułóż taśmy z tyłu szyi i zepnij obie taśmy razem.



3. Pociągnij końcówki taśm, aby je zacisnąć. Zacznij od regulacji na części nagłownej i przejdź do tych znajdujących się z tyłu szyi. Nie zaciskaj taśm zbyt mocno. Naprężenie taśm można zmniejszyć naciskając na klamrę z tyłu lub ściskając skrzydełka, aby poluzować górną klamrę.

Sprawdź, czy półmaska jest szczelna (można wykonać w przypadku niektórych filtrów i pochłaniaczy)



1. Zastój pokrywę zaworu wydechowego dłonią i zrób delikatny wydech. Jeśli półmaska lekko się uniesie, a powietrze spod niej nie uleci, oznacza to, że maska jest właściwie dopasowana.



2. Lekko naciśnij przycisk kontroli szczelności, aż poczujesz opór. Przytrzymaj przycisk i zrób delikatny wdech. Jeśli półmaska lekko opadnie i zbliży się do twarzy, a powietrze spod niej nie uleci, oznacza to, że półmaska jest właściwie dopasowana.



3. Jeśli zauważysz nieszczelności przez które powietrze ulatuje, dopasuj półmaskę i/lub wyreguluj naprężenie taśm, aby pozbyć się nieszczelności. Ponownie sprawdź szczelność, aż upewnisz się, że półmaska przylega do twarzy poprawnie.